

BETOPRIME

Putz- und Betonhaftgrund NUR AUF SAUGENDE UNTERGRÜNDE AUFTRAGEN!

Eigenschaften:

BETOPRIME ist ein wasserbasierender Tiefengrund und dient als Voranstrich für unbehandelte oder bereits gestrichene, mineralische Fassaden im Außenbereich, sowie für verputzte Oberflächen im Innenbereich, die einer höheren Feuchtigkeit ausgesetzt sind wie z.B. Kellerwände. Betoprime reguliert an mineralischen Wänden den Feuchtigkeitsaustausch und ist somit auch wichtig als Voranstrich, wo bereits eine diffusionsoffene Fassadenfarbe vorgestrichen wurde. Denn nur so ist die maximal mögliche Diffusionsfähigkeit garantiert. Das Produkt eignet sich ebenso hervorragend als Imprägnierung auf Ziegelsteinen/Verblendern sowie als Staubbinder auf Betonböden. BETOPRIME ist auch ein sehr effektiver Problemlöser, um alte, gekalkte Oberflächen zu binden. Mit der Kombination aus BETOPRIME als Tiefengrund und BETOPAINT als Deckfarbe erhalten Sie eine Oberfläche, die sowohl ein wasserabweisendes, als auch ein diffusionsoffenes Resultat hervorbringt. **ACHTUNG: TRAGEN SIE EINE SCHUTZBRILLE UND SCHUTZHANDSCHUHE – AUGEN- UND HAUTKONTAKT VERMEIDEN!**



Anwendung / Mein Untergrund ist...

...unbehandelt oder abgeschliffen:

1. BETOPRIME nur auf saugende Untergründe auftragen!
2. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt sein.* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material wie z.B. Putz, Kalk oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelentferner vorarbeiten.
3. Grundieren Sie den Untergrund nun mit BETOPRIME. (Schutzbrille/Schutzhandschuhe!) Lassen Sie den Haftgrund 1 Tag trocknen, je nach Raum- oder Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
4. Nun folgt der Farbanstrich mit BETOPAINT oder einer anderen Farbart.

...mit einer saugfähigen Farbe vorgestrichen:

1. BETOPRIME auf die saugende Oberfläche auftragen (Schutzbrille/Schutzhandschuhe!), nachdem wie oben beschrieben die Oberfläche gereinigt wurde. Sofern sich bereits eine Farbschicht auf dem mineralischen Untergrund befindet, die keine Feuchtigkeiten durchläßt, muss auf BETOPRIME verzichtet werden.
2. Streichen Sie die Farbe nach frühestens 1 Tag, damit BETOPRIME genügend Zeit zum Durchtrocknen erfährt.

Tipps:

- TRAGEN SIE SCHUTZBRILLE UND SCHUTZHANDSCHUHE – AUGEN- UND HAUTKONTAKT VERMEIDEN!
- Kleben Sie Glas an Fenstern und Türen ab, da BETOPRIME ätzend sein kann.
- Streichen Sie BETOPRIME auf die gesamte Oberfläche, gerne mit Niederdruck (Pumpsprüher), Pinsel oder Rolle
- Vermeiden Sie die Verarbeitung auf warmen oder sonnenerwärmten Oberflächen.
- Streichen Sie nicht bei Regen, Schnee, erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen unter 8°C. Berücksichtigen Sie dabei bitte auch die Temperaturen in der Nacht.

Technische Daten:

Bindemittel:	Silikat/Styrenacryl	Stabilisatoren:	<30 g/l	Glanz:	-
VOC (Kat A/h):	30 g/l (2010)	Reinigung:	Wasser	Farbe:	Klar, farblos
Verdünnung:	Wasser	Lagerung:	2 Jahre frostfrei		
Reichweite:	10-12 m ² /l				
Trocknung:	1 Tag, überstreichbar nach 1 Tag, je nach Temperatur und Luftfeuchte				
Streichverhalten:	Über 8°C, nicht zu warm				