



www.farbe-aus-schweden.de

Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

**Eigenschaften:**

FÖNSTERFÄRG V ist eine wasserbasierende Lackfarbe für den Außenbereich, in speziellen Fällen auch für den Innenbereich – hier beraten wir Sie gerne im Vorwege. Sie eignet sich hervorragend für den Schlussanstrich von Türen, Fenstern, Rahmen, Gartenmöbel und alle Art von Holzschnitzereien. Durch ihre spezielle Zusammensetzung hinterlässt diese Farbe sowohl eine harte, als auch eine flexible Oberfläche in Kombination mit einer guten Anhaftung und einer starken Widerstandskraft gegen Wetterbelastung. FÖNSTERFÄRG V bietet einen gleichmäßigen Glanz und Verlauf und verträgt sich auf nahezu allen unbekanntem Altanstrichen, sofern diese intakt und gesäubert sind. Auch auf mit Rostschutz vorbehandelten Metalloberflächen und auf vielen Kunststoffoberflächen eignet sich diese Farbe.

Wichtig bei Türen&Fenstern: sind diese Elemente frisch gestrichen, muß die Farbschicht oberflächlich fest geworden sein, ehe man Türen&Fenster wieder verschließt. Mit FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) haben Sie eine sehr schnell trocknende Farbe, die dieses ermöglicht.



**Gut zu wissen:**

Wenn Ihr Holz (Kiefer, Fichte, Tanne) unbehandelt und gehobelt ist, arbeiten Sie im Aussenbereich immer mit Grundieröl und Sperr- und Haftgrund vor, damit Ihr Farbanstrich *optimal anhaftet* und das Holz gleichzeitig *geschützt* wird. Im Innenbereich streichen Sie mit Meistergrund V vor. Ihre Vorteile: Dadurch vermeiden Sie z.B. Spannungsrisse im Holz und demzufolge ein Abblättern der Farbe. Die Farbe hält wesentlich länger, so dass Sie Zeit, Geld und Arbeit sparen.

**Ausnahmen:**

Auf sägerauem Holz benötigen Sie nur Grundieröl – jedoch keinen Sperr- und Haftgrund (gilt für den Außenbereich). Sägeraues Holz ist jedoch nie im Bereich von Türen&Fenstern zu finden.

**Anwendung / Mein Ziel ist...**

**...ein Farbanstrich auf unbehandeltem Holz:**

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab.
2. Arbeiten Sie nun unser Grundieröl GRUNDOLJA in das Holz ein (nur im Außenbereich) und lassen es je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen.
3. Nach spätestens 7-10 Tagen tragen Sie unseren Sperr- und Haftgrund Trägrund V auf (nur im Außenbereich, für den Innenbereich verwenden Sie den Meistergrund V) und lassen ihn je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen.
4. Nun streichen Sie die erste Schicht FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) und lassen sie einen Tag trocknen, ehe Sie die zweite Schicht streichen.

**...ein Farbanstrich auf mit Farbe vorbehandeltem Holz mit *abgeblätternen* Stellen:**

1. Schleifen Sie alle Stellen ab, an denen die alte Farbe oder Lasur abgeblättern bzw. verwittert ist. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelentferner vorarbeiten. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!*
2. An den von Ihnen *abgeschliffenen* Stellen arbeiten Sie nun unser Grundieröl GRUNDOLJA in das Holz ein (nur im Außenbereich) und lassen es je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen. Spätestens nach 7-10 Tagen tragen Sie an diesen *abgeschliffenen/grundierten* Stellen unseren Sperr- und Haftgrund Trägrund V auf (nur im Außenbereich, für den Innenbereich verwenden Sie den Meistergrund V) und lassen ihn je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen.
3. Nun streichen Sie die erste Schicht FÖNSTERFÄRG V (SUPERB). Wünschen Sie einen Zweitanstrich, tragen Sie nach einem Tag Trocknung die zweite Schicht FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) auf.

**Bitte wenden =>**



# FÖNSTERFÄRG V (SUPERB)

## Wasserbasierende Tür- u. Fensterfarbe

### ..eine Auffrischung der auf dem Holz bereits vorhandenen, *intakten* Farbe:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab.
2. Nun streichen Sie die erste Schicht FÖNSTERFÄRG V (SUPERB).
3. Den Zweitanstrich tragen Sie nach frühestens 1 Tag der Trocknung des Erstanstrichs mit FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) auf.  
*Dieser zweite Anstrich entfällt, wenn der neue und der alte Farbton identisch sind!*

### Tipps:

- Streichen Sie FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) nicht mit einem Lasurpinsel oder Naturborsten.
- Streichen Sie nicht auf sonnenerhitzten Oberflächen, was die Trocknung negativ beeinflussen würde.
- Streichen Sie in dünnen Schichten – nicht in dicken Schichten auftragen.
- Streichen Sie nicht bei Temperaturen unter 8°C. Berücksichtigen Sie dabei bitte auch die Temperaturen in der Nacht.
- FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) können wir Ihnen in bis zu 60.000 verschiedenen Farbtönen anmischen – hier beraten wir Sie gerne im Vorwege.

### Technische Daten:

Bindemittel:	Acrylat
Glanz:	40-45 (halbglänzend), auf sägerauem Holz ca. 25 (seidenmatt)
Reichweite:	6-8 qm/l, je nach Untergrund
Verdünnung:	Wasser, wird jedoch eher nicht verdünnt
Reinigung:	Wasser, evtl. etwas Spülmittel
VOC (Kat A/d):	130 g/l (2010)
Lagerung:	2 Jahre in ungeöffneter Dose, frostfrei
Streichverhalten:	Über 8°C (auch in der Nacht)
Trocknung:	Staubtrocken nach 2-4 Stunden Überstreichbar nach ca. 12 Std. Ausgehärtet nach 3-4 Tagen, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit