

# Linoljekitt

## Fenster- & Holzkitt

**Eigenschaften:** Leinölkitt wird aus rohem Leinöl und verschiedenen Kreidesorten hergestellt und vakuumbehandelt. Dieser Kitt eignet sich sowohl für Fenster als auch zur Ausbesserung von Holzrissen oder an empfindlichen Eckverbindungen im Innen- und Außenbereich. In Verbindung mit Schellack an der Kittfuge hat der Leinölkitt eine Haltbarkeit von bis zu 15 Jahren. Er kann direkt übergestrichen werden.



### Anwendung...

Grundsätzlich gilt: Erst das blanke Holz in einer Kittfuge mit Schellack veröden, danach kittend, danach innerhalb von 2 Wochen die reine Leinölfarbe auf den noch nicht vollends ausgehärteten Kitt streichen.

### ...als Fensterkitt:

1. Entnehmen Sie die gesamte Menge Kitt aus der Dose und kneten Sie die Masse weich. Alternativ kann der Kitt auch im warmen Wasserbad, in der Mikrowelle oder auf einem Heizkörper stehend durch Wärme knetfähig gemacht werden. Am einfachsten ist die Verarbeitung bei etwa 20°C.
2. Säubern Sie Fensterrahmen gründlich von altem Kitt, Schmutz oder Restfarbe.
3. Pinseln Sie Schellack in die Kittfuge, ehe Sie die Fensterscheibe einsetzen. Dieser verhindert, dass das Leinöl aus dem Kitt in das Holz einzieht und dadurch eine Hohlkehle im Kitt entsteht.
4. Sorgen Sie für einen guten Halt/feste Montage der Fenster, damit in der Kittfuge nicht zu viel Spiel entstehen kann.
5. Entfernen Sie Ölreste auf dem Glas mit Bimssteinmehl und einem weichen Pinsel.
6. Der Kitt kann, je nach Temperatur und Luftfeuchte, direkt oder nach spätestens zwei Wochen übergestrichen werden.
7. Sobald die Farbe getrocknet ist, befeuchten Sie die Glasfläche mit etwas Seifenwasser. Schneiden Sie die Kittfuge mit einem Stahlpachtel oder einem Cuttermesser etwa 2mm oberhalb der Glaskante ab.

### ...als Füllung:

1. Entnehmen Sie die gesamte Menge Kitt aus der Dose und kneten Sie die Masse weich. Alternativ kann der Kitt auch im warmen Wasserbad, in der Mikrowelle oder auf einem Heizkörper stehend durch Wärme knetfähig gemacht werden. Am einfachsten ist die Verarbeitung bei etwa 20°C.
2. Säubern Sie die Risse/Löcher von losem Schmutz.
3. Pinseln Sie Schellack in die Risse/Löcher. Dieser verhindert, dass das Leinöl aus dem Kitt in das Holz einzieht und dadurch eine Hohlkehle im Kitt entsteht.
4. Dann füllen Sie die Risse/Löcher mit dem Kitt, danach kann direkt übergestrichen werden.
5. Bei feinen Haarrissen oder kleinen Bohrlöchern sollten Sie den Kitt mit entschleimtem, gekochtem Leinöl leicht verflüssigen. Dadurch dringt der Kitt besser in sehr kleine Fugen und Löcher ein, was bei einem festen Kitt eher unmöglich ist.

### Tipps:

- Der geknetete Kitt kann mehrere Tage offen liegen, sollte danach aber wieder in die Dose und zur Einlagerung ins Gefrierfach kommen.
- Ist der Kitt zu klebrig, kneten Sie ihn auf einer Pappe. Ist er zu hart, sollte er wie oben beschrieben erwärmt werden.
- Im Falle von kleineren Rissen in einer Kittfuge kann der Kitt mit etwas Leinöl verdünnt zur Ausbesserung verwendet werden.

### Inhaltstoffe:

- Entschleimtes, rohes, farbloses Leinöl
- Verschiedene Kreidesorten