

# Villafärg

## Acrylat – wasserbasierende Fassadenfarbe

**NICHT AUF FENSTERRAHMEN AUFTRAGEN!**



### Eigenschaften:

Villafärg ist eine wasserbasierende Fassadenfarbe für Holz-, Putz-, Metall- Beton- und Eternitoberflächen im Außenbereich. Verwenden Sie diese Farbe vor allem, wenn Sie bereits einen acrylhaltigen Altanstrich haben. Auf unbehandelten Flächen immer die entsprechende Grundierung beachten. Die Farbe bildet eine wetterbeständige, lichtechte und wasserabweisende Oberfläche, die sowohl Farbe als auch Glanz beibehält. *Verwenden Sie diese Farbe nicht für Fensterrahmen, Türen, Zargen oder Simse!* Fensterrahmen und Fensterfassung würden aufgrund der thermoplastischen Beschaffenheit von Acrylfarben aneinander kleben.

- Gut zu wissen:** Wenn Ihr Holz (Kiefer, Fichte, Tanne) unbehandelt und gehobelt ist, arbeiten Sie immer mit Grundieröl und Sperr- und Haftgrund vor, damit Ihr Farbanstrich *optimal anhaftet* und das Holz gleichzeitig *geschützt* wird. Ihre Vorteile: Dadurch vermeiden Sie z.B. Risse, Blasen und vorzeitiges Abblättern der Farbe, da durch die Grundierung das Holz gesättigt und träge wird, die Farbe zudem besser anhaftet. Die Farbe hält somit wesentlich länger, was Zeit, Geld und Arbeit spart.
- Ausnahmen:** Auf sägerauem Holz (splitternde Oberfläche, nicht glatt) benötigen Sie nur Grundieröl – jedoch keinen Sperr- und Haftgrund.

## Anwendung auf Holz / Mein Ziel ist...

### ...ein Farbanstrich auf unbehandeltem Holz:

1. Streichen Sie Acrylat nicht auf Fensterrahmen, Türen, Zargen oder Simse!  
*Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen.
2. Arbeiten Sie nun unser Grundieröl GRUNDOLJA in das Holz ein und lassen es je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen. Grundieröl entfällt bei neuem Lärchen- oder Douglasienholz sowie Laubholz.
3. Nach spätestens 7 Tagen tragen Sie unseren Sperr- und Haftgrund Trägergrund V auf und lassen ihn je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen.
4. Dann streichen Sie die erste Schicht Villafärg.
5. Wetterabhängig, tragen Sie frühestens nach 8 Stunden, spätestens 1 Jahr den letzten Deckanstrich Villafärg auf.

### ...ein Farbanstrich auf mit Farbe vorbehandeltem Holz mit *abgeblättern* Stellen:

1. Streichen Sie Acrylat nicht auf Fensterrahmen, Türen, Zargen oder Simse!  
Entfernen Sie abblätternde oder verwitterte Farbe bzw. Lasur möglichst großflächig. Danach spülen Sie die *gesamte* Fläche mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelentferner vorarbeiten. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!*
2. An den von Ihnen *abgeschliffenen/abgebürsteten Stellen* arbeiten Sie nun unser Grundieröl GRUNDOLJA in das Holz ein und lassen es je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen. Nach spätestens 7 Tagen tragen Sie an diesen Stellen unseren Sperr- und Haftgrund Trägergrund V auf und lassen ihn je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen.
3. Dann streichen Sie die erste Schicht Villafärg auf die *gesamte* Fläche.
4. Wetterabhängig, tragen Sie frühestens nach 8 Stunden, spätestens 1 Jahr den letzten Deckanstrich Villafärg auf die *gesamte* Fläche auf.

### ...eine Auffrischung der auf dem Holz bereits vorhandenen, *intakten* Farbe:

1. Streichen Sie Acrylat nicht auf Fensterrahmen, Türen, Zargen oder Simse!  
*Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelentferner vorarbeiten.
2. Dann streichen Sie die erste Schicht Villafärg.
3. Wetterabhängig, tragen Sie frühestens nach 8 Stunden, spätestens 1 Jahr den letzten Deckanstrich Villafärg auf. *Dieser 2. Anstrich entfällt, wenn der alte und der neue Farbton der Gleiche ist. Bei Farbtonwechsel 2x streichen.*

**BITTE WENDEN =>**

# Villafärg

## Acrylat – wasserbasierende Fassadenfarbe

NICHT AUF FENSTERRAHMEN AUFTRAGEN!

### Anwendung auf Putz/Beton/Eternit (unbehandelt oder bereits gestrichen):

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein.* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Putz, Kalk oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelentferner vorarbeiten.
2. Auf unbehandelten Flächen tragen Sie nun unseren Tiefengrund BETOPRIME auf und lassen ihn 2-4 Stunden trocknen. BETOPRIME unterstützt die Diffusionsfähigkeit der Farbe und hemmt somit das Risiko von Spannungsrissen, die in Verbindung mit Putz und Feuchtigkeiten entstehen können. Dann folgen zwei Anstriche Villafärg mit einer Trocknungszeit von mind. 8 Stunden zwischen den beiden Anstrichen.
3. Auf bereits gestrichenen Flächen tragen Sie eine Schicht Villafärg auf – bei einem Farbtonwechsel zwei Schichten mit einer Trocknungszeit von mind. 8 Stunden zwischen den beiden Anstrichen.

### Anwendung auf Metall (unbehandelt oder bereits gestrichen):

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein.* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Putz, Kalk oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Bei Rostbefall betroffene Stellen sauber bürsten/schleifen oder unseren Rosteater verwenden, danach mit „Rostgrund V“ vorarbeiten und ca. 12-24 Std. trocknen lassen, je nach Temperatur und Luftfeuchte.
2. Dann folgen zwei Anstriche Villafärg mit einer Trocknungszeit von mind. 8 Stunden zwischen den beiden Anstrichen.

### Tipps:

- **Streichen Sie Acrylat nicht auf Fensterrahmen, Türen, Zargen oder Simse** – verwenden Sie je nach Untergrund Leinölfarbe, Dickschichtlasur, Fensterfarbe V oder Silikonalkydfarbe!
- Streichen Sie nicht auf sonnenerwärmten Oberflächen oder Aussentemperaturen jenseits von 8-28°C!
- Besondere Aufmerksamkeit sollte den Schnittkanten/Köpfen gewidmet werden. Diese Bereiche sollten zuvor sättigend mit Grundieröl gestrichen werden, bevor der Sperr- und Haftgrund erfolgt.
- Streichen Sie nicht bei Regen, Schnee, erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen unter +8°C (berücksichtigen Sie bitte auch die Temperatur in der Nacht).

### Technische Daten:

Glanz:	35-40 (seidenmatt) abhängig vom Farbton und der Oberflächenstruktur
Dichte:	Ca. 1,26 kg/l
Festkörpergehalt:	55 Volumen-%
Füllmenge:	Die Füllmenge errechnet sich bei angemischten Farben aus dem Inhalt der Basisfarbe und dem hinzugefügten Pigment und ergibt so die Gesamtmenge.
Ergiebigkeit:	4-6 m <sup>2</sup> /l pro Anstrich sägeraues Holz. 6-9 m <sup>2</sup> /l pro Anstrich gehobeltes Holz.
Streichverhalten:	Nicht unter +8°C (auch in der Nacht) und nicht über 28°C Außentemperatur.
Überstreichbar:	Je nach Wetter und Farbton frühestens nach 8 Stunden, in Regenzeiten und/oder niedrigeren Temperaturen auch länger.
Verdünnung:	Wasser
Reinigung:	Wasser

**Achtung!!! Einige Farbtöne (darunter viele RAL-Farbtöne) können in Abhängigkeit zur Pigmentierung eine schlechtere Deckkraft und/oder eine UV-Instabilität haben, als andere Farbtöne. Das gilt für alle Farbenarten, die im Außenbereich verarbeitet werden. Hier beraten wir Sie gerne im Vorwege.**