

Pimpstensmjöl & Krita Bimssteinmehl & Kreide

Eigenschaften: Bimssteinmehl mit Wasser vermischt eignet sich ausgezeichnet als Reiniger von verschmutzten Glasflächen (z.B. beim Verkitten von Fenstern) oder als Mittel zum Feinschleifen von gestrichenen Oberflächen. Ebenso kann die Linus Wandfarbe mit diesem Mehl zu einer Leinölspachtelmasse erzeugt werden. Kreide vermischt mit dem Schellack-Primer kann ebenfalls als Feinspachtel verwendet werden, um feinste Risse auszufüllen oder Unebenheiten auszugleichen. Außerdem können Sie mit dieser Mischung ein leicht geschliffenes Finish in Innenräumen auf einer lackierten Oberfläche erzielen.



Anwendung:

Bimssteinmehl und Linus Wandfarbe als Leinölspachtel:

1. *Der Untergrund muss sauber und trocken sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder wischen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab und lassen den Untergrund völlig durchtrocknen.
2. Mischen Sie das Bimssteinmehl mit der Linus Wandfarbe bis zur gewünschten Konsistenz, um einen geschmeidigen Leinölspachtel zu erhalten.
3. Nach etwa 24 Stunden ist die Masse durchgetrocknet und kann mit reiner Leinölfarbe oder Linus Wandfarbe übergestrichen werden.

Kreide und Primer als Feinspachtel:

1. *Der Untergrund muss sauber und trocken sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder wischen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab und lassen den Untergrund völlig durchtrocknen.
2. Mischen Sie die Kreide mit dem Schellack-Primer, bis eine streichfähige Konsistenz, ähnlich Feinspachtel entsteht.
3. Nun tragen Sie den „Feinspachtel“ mit einem Pinsel einmalig auf und lassen ihn ca. 30 Minuten trocknen.
4. Der Spachtel kann nass- oder trockengeschliffen werden und härtet glatt durch, ohne lästige Schrumpfrisse.

Tipps:

- Um ein leicht geschliffenes Finish in Innenräumen auf einer lackierten Oberfläche zu erzielen, mischen Sie Kreide in den Primer, tragen ihn auf und schleifen mit feinsten Körnung, bis Sie die gewünschte Optik erzielen.
- Mit Warmluft kann die Trockenzeit reduziert werden.
- Bei Verarbeitung von Fenstern, pinseln Sie zunächst Schellack in die Kittfalz, bevor Sie die Scheibe einlegen. So wird das Öl daran gehindert, in das Holz zu ziehen. Außerdem verlängert diese Anwendung die Lebensdauer des Kitts.